

DOOR ADJUSTMENT AND CARE INSTRUCTIONS FOR USE WITH FIREPLACES LISTED IN TABLE 1

DOOR KIT CONTENTS

- 1 ea. Door Assembly
- 1 ea. Instruction Sheet

DOOR KITS		
Cat. No.	Model	Description
F1849	BTCECBK	Black Steel; BIS® Tradition CE, WCT6820WS
F1851	BTCECBKC	Black Cast Iron; BIS Tradition CE, WCT6820WS
F1850	BTCECMC	Hammered Steel; BIS Tradition CE, WCT6820WS
F1856	BUCBK	Contemporary Arch; BIS Ultima-1, WCT4820WS
F1855	BUVBK	Black Victorian Arch; BIS Ultima-1, WCT4820WS
F1857	MCBK	Black Door; Montecito™
F1858	MCMC	Hammered Steel; Montecito
F4780	DSSPBLK	Black Square Door; Bainbridge

Table 1

GENERAL INFORMATION

This instruction sheet explains how to adjust the alignment of the door and includes glass care instructions.

If you encounter any problems, need clarification of these instructions or are not qualified to properly install this kit, contact your local distributor or dealer.

Read this instruction sheet in its entirety before beginning.

ALL WARNINGS AND PRECAUTIONS IN THE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL PROVIDED WITH THE APPLIANCE APPLY TO THESE INSTRUCTIONS.


SHUT DOWN THE APPLIANCE AND ALLOW IT TO COMPLETELY COOL BEFORE PROCEEDING.

DOOR ADJUSTMENT

The door of the fireplace must be completely airtight. To make sure that the door is totally airtight, a paper should not be able to slide between the fireplace facade and the door's gasket. If the door is not totally airtight, there is a screw on the right side of the fireplace facade that can be tightened to adjust the door.

If the alignment of the door needs to be adjusted, simply loosen the upper screw and the lower screw on each hinge which fix the door to the facade (note that the middle screw does not need to be loosened). The door can then be moved side-ways in order to allow for a proper fit.

If there is difficulty closing the door because there is too much compression of the gasket between the door and the fireplace facade (especially on the hinge side), then adjusting the space between the door and the fireplace facade will solve that problem. To adjust, loosen all the screws on each hinge that are fixed on the door. Push the door toward the fireplace facade to increase the space or pull it toward you to reduce that space.



GLASS CARE - REPLACEMENT

The glass used for the fireplace is a high temperature ceramic glass (1400° F). If the glass breaks, it must be replaced with a ceramic glass. Tempered glass or ordinary glass will not withstand the high temperatures of the fireplace. Replacement glass should be purchased from a IHP dealer. **DO NOT OPERATE THE UNIT WITH CRACKED OR BROKEN GLASS.**

GLASS CARE - CLEANING

The fireplace is designed to keep the glass clean under normal operating conditions. If the fireplace is operated continuously with the combustion air damper closed, the glass will tend to get dirty unless the fuel, firebox and glass are maintained at hot temperatures. To clean the glass, there are a number of specially designed cleaners. Your IHP dealer can recommend a suitable cleaner which is available in your area. Regular household glass cleaners will not clean creosote. Do not use abrasives such as steel pads, steel wool or oven cleaner as they will scratch the glass.

NOTE: DIAGRAMS & ILLUSTRATIONS ARE NOT TO SCALE.

Innovative Hearth Products (IHP) reserves the right to make changes at any time, without notice, in design, materials, specifications, prices and also to discontinue colors, styles and products. Consult your local distributor for fireplace code information.

RÉGLAGE DE LA PORTE ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN S'APPLIQUANT AUX LES FOYERS FIGURANT AU TABLEAU 1

INCLUS DANS LE KIT

- 1 - Porte
- 1 - Feuille d'instruction

PORTES		
N° cat.	Modèle	Description
F1849	BTCECBK	Noire porte; BIS ^{MD} Tradition CE, WCT6820WS
F1851	BTCECBKC	Noire porte en fonte; BIS Tradition CE, WCT6820WS
F1850	BTCECMC	Martelée porte; BIS Tradition CE, WCT6820WS
F1856	BUCBK	Contemporaine d'arche; BIS Ultima-1, WCT4820WS
F1855	BUVBK	Noire Victorian d'arche; BIS Ultima-1, WCT4820WS
F1857	MCBK	Noire porte; Montecito ^{MC}
F1858	MCMC	Martelée porte; Montecito
F4780	DSSPBLK	Porte Noir; Bainbridge

Tableau 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cette fiche explique comment régler l'alignement de la porte et comment nettoyer la vitre.

Si vous avez un problème quelconque, avez besoin de clarification pour ces instructions ou n'êtes pas qualifié pour installer correctement ce kit, contactez votre distributeur ou détaillant local.

Lisez toute les instructions sur cette feuille avant de commencer l'installation.

LES MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS DONNÉS DANS LE MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION S'APPLIQUENT AUSSI POUR LE PRÉSENT FEUILLET D'INSTALLATION.


ÉTEINDRE LE FOYER ET LE LAISSER REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE FAIRE LES RÉGLAGES.

AJUSTEMENT DES PORTES

La porte du foyer doit fermer de façon hermétique. Vous obtenez une étanchéité totale lorsqu'une feuille de papier ne peut être insérée entre la façade du foyer et le joint d'étanchéité de la porte. Un ajustement du joint d'étanchéité peut être fait à l'aide de la vis d'ajustement située sur la façade du foyer au bas de la porte.

S'il est nécessaire d'ajuster l'alignement de la porte, ceci peut être fait en desserrant la vis du haut et la vis du bas sur chacune des charnières qui fixent la porte à la façade (à noter qu'il n'est pas nécessaire de desserrer la vis du centre). Vous pouvez ensuite glisser la porte de gauche à droite de façon à obtenir l'ajustement adéquat.

Il se peut que la porte ferme difficilement si le joint d'étanchéité est trop comprimé entre la porte et la façade (principalement du côté des pentures). L'espace entre la porte et la façade peut être ajusté à l'aide des pentures vissées sur la porte. Pour ajuster, desserrer les vis de chacune des pentures sur la porte. Poussez la porte vers la façade pour augmenter l'espace et tirez vers vous pour le diminuer.



REPLACEMENT DE LA VITRE

Le verre utilisé pour le foyer résiste à de hautes températures (1,400° F / 760° C). Si une vitre brise, elle doit être remplacée par une vitre de type céramique. Le verre trempé ou autre, ne résistera pas aux températures élevées du foyer. Les vitres de remplacement doivent être achetées chez un dépositaire IHP. **NE VOUS SERVEZ PAS DU FOYER LORSQU'UNE VITRE EST BRISÉE OU FÊLÉE.**

ENTRETIEN DES VITRES

Le foyer est conçu de façon à garder la vitre propre selon des conditions d'utilisation normale. Si le foyer est utilisé avec le contrôle fermé de façon continue, les vitres se saliront avec le temps, à moins que le combustible, l'âtre et les vitres ne soient maintenus à haute température (voir ré-alimentation du feu pour rendement optimum). Pour nettoyer les vitres, il y a plusieurs nettoyeurs disponibles. Votre dépositaire IHP pourra vous recommander un nettoyeur disponible dans votre région. Les nettoyeurs pour fenêtres utilisés normalement ne nettoieront pas le créosote. N'utilisez pas de produits abrasifs tels que les tampons à récuser, la laine d'acier ou du nettoyeur pour le four, car ceux-ci abîmeront les vitres de votre foyer.

REMARQUE : LES SCHÉMAS ET LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.

Innovative Hearth Products (IHP) se réserve à tout moment le droit d'apporter sans préavis des changements à la conception, aux matériaux, aux caractéristiques ou aux prix, ainsi que de supprimer des options de couleurs, de styles et de produits. Pour obtenir de l'information sur les codes des foyers, contacter le distributeur de votre région.

Imprimé aux États-Unis © 2001 Innovative Hearth Products

Innovative Hearth Products
1769 East Lawrence Street • Russellville, AL 35654